

iR2022/iR2018

Kezelési kézikönyv



Kérjük, hogy a termék működtetése előtt olvassa el ezt a könyvet. Elolvasás után tárolja ezt a könyvet elérhető helyen, bármikor szüksége lehet rá.



iR2022/iR2018 Kezelési kézikönyv

A készülékhez tartozó kézikönyvek

A készülék kézikönyveinek beosztása az alábbi. A részletes információkat ezekben találja meg. Az alábbi lista a kiegészítőkkel adott kézikönyveket is tartalmazza. A rendszer összeállításától és a megvásárolt terméktől függően bizonyos kézikönyvek lehet, hogy nem kellenek.



Az így jelölt kézikönyvek nyomtatott kézikönyvként állnak rendelkezésre.

- Gyors segédlet az alapvető működéshez Alapvető műveletek → Alapfunkciók Kiegészítő funkciók → Egyedi igényeknek megfelelően
- Alapvető tájékoztatás
- Alapvető kezelési műveletek
- Hibaelhárítás
- Másolási feladatok
- Fax funkciók használata
- A hálózati csatlakozás beállítása és a szoftver telepítése a CD-ROM-ról
- Távvezérlési feladatok
- Hálózati csatlakozás és telepítés
- Színes hálózati ScanGear telepítése és használata



Az így jelölt kézikönyvek a mellékelt CD-ROM-on, PDF formátumban találhatók.



A PDF formátumú könyvek megtekintéséhez Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader szükséges. Ha rendszerére nincs telepítve az Adobe Reader/ Adobe Acrobat Reader, kérjük töltse le az Adobe Systems Incorporated weblapjáról.

- PCL/UFR II nyomtató útmutató
- UFRII LT nyomtató útmutató
- Vonalkód nyomtatási utasítások
- PCL nyomtató meghajtóprogram telepítése és használata
- UFRII LT nyomtató meghajtóprogram telepítése és használata
- Faxillesztő telepítése és útmutatások



A PDF formátumú könyvek megtekintéséhez Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader szükséges. Ha rendszerére nincs telepítve az Adobe Reader/ Adobe Acrobat Reader, kérjük töltse le az Adobe Systems Incorporated weblapjáról.

A kézikönyv szerkezete

1. fejezet	Mielőtt elkezdené a készülék használatát
2. fejezet	Rendszeres karbantartás
3. fejezet	Hibaelhárítás
4. fejezet	Függelék

Jelentős erőfeszítéseket tettünk azért, hogy ez a kézikönyv hiánytalan és pontos legyen. Mivel azonban folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ha pontos adatokra van szüksége, forduljon a Canon képviselethez.

Tartalomjegyzék

Előszó viii
A kézikönyv használata viii
Szimbólumok a kézikönyvben
Billentyűk jelölése a kézikönyvben
Illusztrációk a kézikönyvbenix
Jogi megjegyzések x
R&TTE irányelv
Lézerbiztonság x
További információk
Nemzetközi "Energy Star" program
EMC direktívaxii
WEEE irányelv xiii
IPv6 Ready embléma xiii
Rövidítések a kézikönyvben xiv
Védjegyek
Szerzői jogok
Felelősségelhárításxv
A termék és a képek használatának jogi korlátozása xvi
Fontos biztonsági előírások xvii
Telepítésxvii
Hálózati táplálás xix
Kezelésxx
Karbantartás és ellenőrzés xxiii
Fogyó anyagokxxv
Egyéb figyelmeztetésekxxv
A kézikönyv CD-ROMxxvi
A kézikönyv CD-ROM tartalma xxvi
Kézikönyv CD-ROM xxvi
Használói kézikönyv CD-ROM menü xxviii
Rendszerkövetelmények xxviii
A CD-ROM menü használata xxix

1. fejezet Mielőtt elkezdené a készülék használatát

A készülék elhelyezése és kezelése	
Telepítési szabályok	
Elkerülendő telepítési helyek	
Biztonságos tápellátás választása	1-6
Elegendő szabad terület biztosítása a készülék körül	
A készülék áthelyezése	
Kezelési szabályok	
Mire képes a készülék?	1-12
Rendszerkonfiguráció és a részek	1-14
Készülék külseje	
Készülék belseje	1-16
Kiegészítő berendezések	
A kezelőpanel részei	1-18
A fő kezelőpanel	1-18
Fax kezelőpanel	1-20
A főkapcsoló és a kezelőpanel kapcsolója	1-21
Főkapcsoló bekapcsolása	1-21
Kezelőpanel kapcsolója	1-26
A készülék használata előtti tennivalók	1-27
Csatlakoztatás a távbeszélő-hálózathoz	
Telefonvonal típus	1-28
Dátum és idő	1-30
A készülék faxszámának beprogramozása	
A készülék nevének programozása	

2. fejezet Rendszeres karbantartás

Papír betöltése	2-2
A festékkazetta cseréje	2-7

3. fejezet Hibaelhárítás

Elakadt papír eltávolítása	3-2
Hibaüzenetek listája	3-6
Öndiagnosztikai kijelző	3-6

4. fejezet Függelék

Többfunkciós műveletek	4-2
Használható papírtípusok	

Előszó

Köszönjük, hogy megvásárolta a Canon iR2022/iR2018 berendezést. Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék használatának megkezdése előtt, hogy teljesen áttekinthesse a funkciókat, és az igényeinek megfelelően a legnagyobb mértékben kihasználhassa a berendezés képességeit. Ha elolvasta, tegye olyan helyre, hogy szükség szerint bármikor fellapozhassa.

A kézikönyv használata

Szimbólumok a kézikönyvben

A kézikönyvben szimbólumok jelzik azokat a korlátozásokat, elővigyázatossági szabályokat és utasításokat, amelyek követése a biztonság érdekében szükséges.

Arra figyelmeztet, hogy az itt javasolt műveletek figyelmen kívül hagyása akár balesetet vagy személyi sérülést is okozhat. Tartsa be az itt közölt figyelmeztetéseket a készülék biztonságos üzemeltetése érdekében. FIGYELEM! Arra figyelmeztet, hogy az itt javasolt műveletek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, vagy a készülék károsodását eredményezheti. Tartsa be az itt közölt figyelmeztetéseket a készülék biztonságos üzemeltetése érdekében. FONTOS Az üzemeltetéssel kapcsolatos követelményeket és korlátozásokat jelzi. Kövesse az itt leírt műveleteket a készülék helyes működtetése és az esetleges károsodások elkerülése érdekében! MEGJEGYZÉS További magyarázatot ad az eljáráshoz, magyarázza a kezelést. Ezek elolvasása ajánlott.

Billentyűk jelölése a kézikönyvben

Az alábbiakban néhány példát talál a kézikönyvben használt billentyűjelölésekre.

A kezelőpanel billentyűi: <Gomb ikon> + [Gomb neve]

Példák: (Start]

(Stop]

Illusztrációk a kézikönyvben

A kézikönyv ábrái az iR2022 készülékről a következő kiegészítő berendezések csatlakoztatásával készültek: FP-B1 fax panel (Super G3 FB-T1 faxkártyával), Adagoló (DADF-P2), F-U2 finiser, AFT-C1 kiegészítő finiser, és a CFM-Q1 kazettás adagoló modul.



Jogi megjegyzések

R&TTE irányelv

(F

A készülék (F189700) megfelel az 1999/5/EC számú EC direktíva követelményeinek és az EU tagországaiban használható.

Deklaráljuk, hogy a készülék 230 V, 50 Hz táplálással megfelel az 1999/5/EC jelű EC direktíva EMC követelményeinek, bár a berendezés bemenete elméletileg 220 V-240 V, 50/60 Hz. Használjon árnyékolt kábelt az elektromágneses tulajdonságokról szóló irányelvnek való megfelelés érdekében.

Ha más EU tagállamba költözik és a készülék hibásan működik, kérjük hívja a garanciajegyen szereplő Canon képviseletet.

> (Csak Európában) Canon Inc./Canon Europa N. V.

Lézerbiztonság

Ez a készülék I-es osztályú lézeres terméknek minősül az IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001, EN60825-1:1994+A1:2002+A2:2001 alapján. Ez azt jelenti, hogy a készülék nem bocsát ki veszélyes lézersugárzást.

Mivel a másológép belsejében keletkező lézersugárzás teljesen a védőburkolat és a külső ház által bezárt térben marad, a lézersugár a felhasználói működtetés egyik fázisában sem hagyhatja el a készüléket. Ne távolítsa el a védőburkolatot vagy a külső fedelet, csak a készülék *Általános kézikönyvének* utasításai alapján.

További információk

A készülék optikai rendszerének szervizelésekor, beállításakor vigyázzon, hogy csavarhúzó vagy más fémes tárgy ne kerüljön a lézer sugár útjába. Ha órát, gyűrűt vagy más hasonló tárgyat hord, a munka megkezdése előtt vegye le! A szemmel látható vagy akár láthatatlan lézersugár ezekről a tárgyakról visszaverődve végérvényesen károsíthatja látását.

Az alábbi címkék a gép belsejében a lézeres pásztázóegységnél és a festékkazetta közelében a fedél mögött vannak elhelyezve.



A termék osztályozása: IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001, EN60825-1:1994+A1:2002+A2:2001, ez az alábbi osztályozásoknak felel meg:

CLASS I LASER PRODUCT LASER KLASSE I APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE I APPARECCHIO LASER DI CLASSE I PRODUCTO LASER DE CLASE I APARELHO A LASER DE CLASSE I

FIGYELEM!

Abban az esetben, ha a készüléket e kézikönyvben leírtaktól eltérően kezeli, állítja be vagy változtatja meg a műveletek sorrendjét, veszélyes lézer sugárzást kelthet.

Nemzetközi "Energy Star" program



A Canon Inc. részt vesz az ENERGY STAR programban, ezért a termék megfelel az ENERGY STAR energiahatékonysági elveknek.

A nemzetközi ENERGY STAR irodai eszközökre kiírt programja az energiatakarékos működésmódot hivatott szorgalmazni a számítógépek és irodai eszközök használatánál.

A program a hatékony energiafelhasználási funkciókat megvalósító termékek fejlesztését és elterjesztését támogatja. Nyílt rendszer, amelyhez az üzleti élet szereplői csatlakozhatnak.

A megcélzott termékek irodai berendezések, mint például a számítógép, a monitor, a nyomtató, a fax és a másoló. A szabványok és az emblémák minden résztvevő országban egységesek.

EMC direktíva

Ez a készülék megfelel az 2004/108/EC jelű EC direktívának.

A berendezés 230 V, 50 Hz-es névleges értékű hálózati táplálás esetén megfelel az 2004/108/EC rádiózavar-kibocsátási direktívának, bár működési feszültség tartománya 220-240 V, frekvenciatartománya pedig 50/60 Hz.

 Használjon árnyékolt kábelt az elektromágneses tulajdonságokról szóló irányelvnek való megfelelés érdekében.

WEEE irányelv



Csak az EU-ban (és az EGT országokban).

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem lehet a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni, a WEEE irányelvnek (2002/ 96/EC) és a hazai törvényeknek megfelelően. A terméket kijelölt gyűjtőponton kell leadni, pl. új, hasonló készülék vásárlásakor a hivatalos kereskedőnek, vagy elektromos készülékek újrahasznosítására létrehozott gyűjtőhelyre (EEE). Az ilyen hulladék nem megfelelő kezelése a környezetre és az emberi egészségre káros lehet, potenciálisan veszélyes anyagok miatt, amiket az EEE termékek általában tartalmaznak. Az Ön együttműködése a termék megfelelő kidobásában ugyanakkor hozzájárul a természeti erőforrások hatékony felhasználásához. További részletek a hulladék készülékek újrafelhasználási céllal történő kidobására: kérjük lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelővel, a WEEE képviselettel vagy a szemétszállítókkal. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/environment webhelven találhat.

(EGT: Norvégia, Izland és Liechtenstein)

IPv6 Ready embléma



A készülék teljesíti az IPv6 Ready embléma 1. fázisának követelményeit, melyet az IPv6 fórum hozott létre.

Rövidítések a kézikönyvben

A kézikönyvben a termék és modellnevek rövidítése a következő:

Microsoft [®] Windows [®] 98 operációs rendszer:	Windows 98
Microsoft [®] Windows [®] Millennium Edition operációs rendszer:	Windows Me
Microsoft [®] Windows [®] 2000 operációs rendszer:	Windows 2000
Microsoft [®] Windows [®] XP operációs rendszer:	Windows XP
Microsoft [®] Windows Server [®] 2003 operációs rendszer:	Windows Server 2003
Microsoft Windows® Vista™ operációs rendszer:	Windows Vista
Microsoft [®] Windows [®] operációs rendszer:	Windows

Védjegyek

A Canon, a Canon embléma és az iR a Canon Inc. védjegyei.

Az Adobe és az Adobe Acrobat az Adobe Systems Incorporated védjegye.

A Macintosh és a Mac OS az Apple Computer Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A Microsoft, Windows, Windows Server és a Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.

Egyéb gyártó- és terméknevek a megfelelő vállalatok védjegyei.

Szerzői jogok

Copyright 2007 by Canon Inc. Minden jog fenntartva.

Jelen publikáció sem részben sem egészben nem reprodukálható és nem továbbítható semmilyen módon, sem elektronikusan vagy mechanikusan (beleértve a fénymásolást és fényképezést), sem bármilyen információtároló vagy -visszakereső rendszerben, a Canon Inc. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Felelősségelhárítás

Jelen dokumentumban foglaltak változtatásának jogát fenntartjuk.

A CANON INC. EZZEL AZ ANYAGGAL KAPCSOLATBAN NEM BIZTOSÍT SEMMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, KIVÉVE AZ ITT BIZTOSÍTOTTAKAT, KIZÁRVA AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY MEGHATÁROZOTT CÉLÚ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA VAGY SZABADALOM MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS. A CANON INC. SEMMILYEN ESETBEN SEM FELEL AZ EZEN ANYAG HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ BÁRMILYEN TERMÉSZETŰ KÖZVETLEN, KÍSÉRŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT VAGY KÖLTSÉGÉRT.

A termék és a képek használatának jogi korlátozása

A berendezéssel beolvashat, illetve nyomtathat olyan iratokat, melyeknek lemásolása tilos és büntetőjogi felelősségre vonással járhat. Ilyen dokumentumok pl. a következők (nem kizárólagosan). Ez a lista csak tájékoztató jellegű. Ha valamilyen dokumentum beolvasóval történő reprodukálásának vagy a reprodukció nyomtatásának és felhasználásának jogszerűségében bizonytalan, kérjük forduljon előzetesen jogi tanácsadójához.

- papírpénzek
- pénzesutalványok
- letéti jegyek
- postai bélyegek (akár érvényesek, akár nem)
- jelvények, rangjelzések azonosítói
- katonai behívóparancsok
- kormányzati hivatalok csekkjei
- gépjármű forgalmi engedélyek, jogosítványok

- utazási csekkek
- élelmiszerjegyek
- útlevelek
- bevándorlási dokumentumok
- okmánybélyegek (akár érvényesek, akár nem)
- kötvények és más kötelezvények
- részvények
- szerzői jog hatálya alá eső munkák, művészeti alkotások az alkotók engedélye nélkül

Fontos biztonsági előírások

A készülék használatba vétele előtt kérjük, olvassa el ezeket a "Fontos biztonsági előírásokat". Minthogy ezek a szabályok a használó vagy más személy, vagy más tárgy sérülésének megelőzésére szolgálnak, szenteljen figyelmet elolvasásukra. Ha a kézikönyvben nincs leírva egy művelet, ne végezze el, mert váratlan balesetet vagy sérülést okozhat. A helytelen kezelés vagy használat személyes sérülést, esetleg a készülék károsodását okozhatja, amelynek bonyolult javítását a garancia esetleg nem foglalja magába.

Telepítés

🛕 VIGYÁZAT

- Ne telepítse a készüléket alkohol, festékhígító vagy egyéb gyúlékony anyag közelébe! Gyúlékony anyag érintkezése a készülék belsejében lévő elektromos alkatrészekkel tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne tegye a következő dolgokat a készülékre! Ha ezek a dolgok a készülék belsejében lévő nagyfeszültségű részekkel érintkeznek, akkor tüzet vagy áramütést okozhatnak. Ha a felsoroltak a másoló belsejébe kerülnek, illetve ömlenek, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból. Forduljon a helyi Canon márkakereskedőhöz.



- nyaklánc vagy egyéb fémtárgy
- Poharak, vázák, virágtartók és egyéb vizet, vagy folyadékot tartalmazó edények



- Ne telepítse a másolót ingatag felületre, ingatag talapzatra, lejtős vagy túlzott rezgésnek kitett helyre, mivel ez a készülék felbillenésével járhat vagy személyi sérülést okozhat.
- Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait. A nyílások a gép belső részeinek megfelelő szellőzését szolgálják. Ha elzárja a nyílásokat a berendezés túlmelegszik. Ne állítsa a gépet puha felületre, például kárpitozott bútorra, takaróra.
- Ne telepítse a készüléket az alábbi helyekre:
 - nyirkos vagy poros helyre,
 - vízhez, mosdókagylóhoz közel,
 - olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás érheti,
 - magas hőmérsékletű helyekre,
 - nyílt láng közelébe.

Hálózati táplálás

- 🛕 VIGYÁZAT
 - Kerülje el a sérült vagy módosított villamos csatlakozókábel használatát. Ne helyezzen nehéz tárgyat a tápkábelre és ne húzza vagy hajlítsa meg túlzott mértékben, mert ez a kábel sérülését okozhatja, ami tűz és áramütés veszélyét jelenti.
 - A tápkábelt tartsa távol hőforrásoktól; ennek elmulasztása esetén a kábel elolvadhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Soha ne dugja be vagy húzza ki nedves kézzel a tápkábel csatlakozót, mert az áramütést okozhat.
 - Ne csatlakoztassa a készüléket elosztós aljzatba, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Ne tekerje vagy kösse össze a villamos tápkábelt, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Csatlakoztatáskor ügyeljen arra, hogy a csatlakozót teljesen bedugja az aljzatba, ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Ne használjon más tápkábelt, mint amit a készülékkel szállítottak, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Általános szabály: ne használjon hosszabbítót. Hosszabbító kábel használata tüzet vagy áramütést okozhat. Ha hosszabbítót kell használnia, akkor AC 220 -240 V-hoz és 50/60 Hz-hez készítettet használjon, tekerje le a zsinórját, és teljesen dugja be az aljzatba, hogy biztosítsa a megfelelő kontaktust a konnektor és a hosszabbító között!



- Csak megadott feszültségű táplálást használjon, egyébként tüzet vagy áramütést okozhat!
- Mindig a dugónál fogya húzza ki a villamos tápkábelt. Amennyiben a zsinórnál fogya teszi ezt, a belső vezeték megszakadhat vagy a csatlakozó megsérülhet. A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.
- Hagyjon elegendő helyet a villamos hálózati aljzat körül, hogy a csatlakozót könnyen kihúzhassa! Vészhelyzet esetén a csatlakozó aljzat előtt elhelyezett tárgyak akadályozhatják Önt ebben.

Kezelés



VIGYÁZAT

- Soha ne kísérletezzen a készülék szétszerelésével vagy módosításával! A készülék belsejében magas hőmérsékletű és nagyfeszültségű alkatrészek találhatók, amelyek tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- Ha furcsa zajt, füstöt, hőt vagy szokatlan szagot észlel, azonnal kapcsolja ki a másolót és húzza ki a csatlakozóját az aljzatból. Forduljon a helyi Canon márkakereskedőhöz. A készülék további használata tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne permetezzen gyúlékony, hajtógázos szert a készülék közelében. Ha az ilyen szerből származó gáz a készülék belsejében lévő elektromos alkatrészekhez ér, az tüzet vagy áramütést okozhat.
- A berendezés mozgatása előtt kapcsolja ki a gépet és válassza le a csatlakozó kábeleket, nehogy megsérüljenek. A kábelek sérülése áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
- Ne ejtsen papírkapcsot, tűzőkapcsot vagy egyéb fémtárgyat a készülék belsejébe. Ügyeljen arra is, hogy víz, folyadék vagy gyúlékony anyag (alkohol, benzin, festékhígító stb.) se kerüljön a készülékbe. Ha ezek a dolgok a készülék belsejében lévő nagyfeszültségű részekkel érintkeznek, akkor tüzet vagy áramütést okozhatnak, Ha a felsoroltak a másoló belsejébe kerülnek, illetve ömlenek, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból. Forduljon a helyi Canon márkakereskedőhöz.



- Ne helyezzen súlyos (2 kg-nál nehezebb) tárgyakat a másolóra, mert az felborulhat vagy leeshet, és ezzel balesetet okozhat.
- Óvatosan hajtsa le az adagoló és másolófedelet, hogy fel ne sértse vele a kezét.
- Ha a másolóüvegről vastag könyvet másol, ne nyomja le erősen a másolófedelet vagy az adagolót. Károsodhat a másolóüveg, és sérülést is okozhat.
- Nyomtatás közben ne érjen a finiserhez, mivel az személyi sérüléssel járhat.



- Hajával, ruhájával, kezével ne közelítsen a kihelyezőnyíláshoz és az adagológörgőkhöz. Még akkor se tegyen így, ha a gép nem működik, mert a kezét, haját, ruháját elkaphatják a görgők, ha a gép váratlanul nyomtatásba kezd. Ilyenkor személyi sérülés vagy a gép meghibásodása következhet be.
- A nyomtatott papír kihelyezőtálcáról történő elvételekor és a papírok igazításakor vigyázzon, mert forró lehet, ami égési sérülést okozhat.
- Ne nyúljon a finiser rekeszeibe, ahol a készülék a tűzést végzi, mert ez sérüléshez vezethet.



F-U2 finiser

- Biztonsági okokból kapcsolja ki a készüléket, ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, pl. éjszakára! Amennyiben több napig lesz a másoló üzemen kívül, kikapcsolás után húzza ki a villamos tápkábel csatlakozót is.
- A lézersugár sérülést okozhat. Mivel a másológép belsejében keletkező lézersugárzás teljesen a védőburkolat és a külső ház által bezárt térben marad, a lézersugár a felhasználói működtetés egyik fázisában sem hagyhatja el a készüléket. Olvassa el a következő megjegyzéseket és biztonsági előírásokat!
- Csak a leírásban említett fedeleket nyissa ki.
- Ne vegye ki a címkéket, melyek a gép belsejében a lézeres pásztázóegységnél és a festékkazetta közelében a fedél mögött vannak elhelyezve.



• Ha a lézersugarak elhagyják a készüléket, súlyos szemkárosodást okozhatnak.

Karbantartás és ellenőrzés

- - Tisztításkor először kapcsolja ki a készüléket, azután húzza ki a villamos tápkábel csatlakozót is. Ennek elmulasztása tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Legalább évente húzza ki a tápkábel csatlakozót az aljzatból és tisztítsa meg az érintkező fémeket a rajta lévő szennyeződésektől! Ha a tápkábel csatlakozó hosszú ideig nedves, poros, füstös helyen van, könnyen szennyeződhet, ez rövidzárlatot okozhat, és ettől ki is gyulladhat a csatlakozó.
 - A készüléket gyenge vizes tisztítószerrel átitatott, jól kicsavart ronggyal tisztítsa. Ne használjon alkoholt, benzint, festékhígítót és más gyúlékony anyagokat. A tisztítószer gyúlékonyságát ellenőrizze használat előtt. Gyúlékony anyag érintkezése a készülék belsejében lévő nagyfeszültségű alkatrészekkel tüzet vagy áramütést okozhat.
 - A készülék belsejében nagyfeszültségű alkatrészek találhatók. Az elakadt papír eltávolításánál és a berendezés belsejének ellenőrzésekor vigyázzon, hogy nyaklánca, karkötője vagy egyéb fémtárgy ne érjen a készülék belsejéhez, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Soha ne dobja a használt festékkazettát nyílt lángba, mert a benne maradt festék meggyulladhat, és tüzet okozhat!



 A fixálóegység, a kétoldalas egység és környékük a berendezés működésekor felforrósodik. Az elakadt papír eltávolításakor és a gép belsejének vizsgálatakor vigyázzon, ne érintse a fixálóegységet, kétoldalas egységet és környékét, mert égési sérülést vagy áramütést szenvedhet.



- Ha elakadt a papír a berendezés belsejében, vagy a festékkazettát cseréli, eltávolításkor vigyázzon, hogy a rajta lévő festékpor ne érjen a kezéhez vagy a ruhájához, mert az erősen beszennyezheti. Amennyiben mégis hozzáér, azonnal mossa le hideg vízzel. A meleg víztől a festékpor még inkább rátapad a bőrére vagy a ruhájára, így annak foltjai nehezebben távolíthatók el.
- Ha elakadt a papír a berendezés belsejében, óvatosan vegye azt ki, nehogy a rajta lévő festékpor szétszálljon a levegőben, és a szemébe vagy a szájába jusson. Ha mégis belejut, azonnal mossa ki hideg vízzel, és forduljon orvoshoz!
- Papír betöltésekor, elakadt dokumentum vagy másolópapír eltávolításakor vigyázzon, hogy a papír szélével ne vágja el a kezét.
- A használt festékkazetta kivételénél óvatosan járjon el, nehogy a benne maradt festék szétszálljon a levegőben, és a szemébe vagy a szájába jusson! Ha mégis belejut, azonnal mossa ki hideg vízzel, és forduljon orvoshoz!
- Ne próbálja a festékkazettát szétszerelni, mert a benne lévő festék szétszállva szemébe, szájába kerülhet. Ha mégis belejut, azonnal mossa ki hideg vízzel, és forduljon orvoshoz!
- A festékkazettát kezelje óvatosan. Ne érjen a kazettából kikerült festékhez. Ha a festék a bőrére kerül, mossa le azonnal szappannal és hideg vízzel. Ha bőrét továbbra is irritálja a festék az alapos kézmosás után, vagy lenyeli a festéket, forduljon azonnal orvoshoz.

Fogyó anyagok

🛕 VIGYÁZAT

- Soha ne dobja a használt festékkazettát nyílt lángba, mert a benne maradt festék meggyulladhat, és tüzet okozhat!
- Ne tárolja a festékkazettákat és a másolópapírt nyílt láng közelében, mivel a festék és a papír meggyulladhat és tüzet okozhat.
- A használt festékkazettákat helyezze vissza a tasakjába, hogy a benne maradt festék szét ne szóródjon, és tegye nyílt lángtól távoli helyre.

FIGYELEM!

- A festéket és az egyéb anyagokat tartsa távol a gyermekektől! Ha egy gyermek ezek közül valamit lenyel, forduljon azonnal orvoshoz.
- Ne szerelje szét a festékkazettát, mert a szétszálló festékpor beszennyezheti ruháját vagy bőrét. Ha mégis rákerül ruházatára, akkor azonnal kefélje le. A ruházatát ne mossa forró vízzel, mert ettől a festék a szövetbe ragad. Ha a festék szemébe, szájába kerül, azonnal mossa ki hideg vízzel, és forduljon orvoshoz!
- A festékkazettát kezelje óvatosan. Ne érjen a kazettából kikerült festékhez. Ha a festék a bőrére kerül, mossa le azonnal szappannal és hideg vízzel. Ha bőrét továbbra is irritálja a festék az alapos kézmosás után, vagy lenyeli a festéket, forduljon azonnal orvoshoz.

Egyéb figyelmeztetések

🛕 VIGYÁZAT

Szívritmus szabályozót viselőknek:

A készülék gyenge elektromágneses teret gerjeszt. Ha szívritmus szabályozót használ és a gép közelében rendellenességet érez, távolodjon el a géptől és forduljon orvosához.

A kézikönyv CD-ROM

A kézikönyv CD-ROM tartalma

Kézikönyv CD-ROM

Tartalmazza az alábbi kézikönyvek angol, francia, olasz, spanyol és német



■ Network Guide

Tartalmazza a hálózathoz kapcsolás és a telepítés utasításait

Fax kézikönyv

A fax funkciókat tartalmazza.

MEGJEGYZÉS

A rendszer összeállításától és a megvásárolt terméktől függően bizonyos kézikönyvek lehet, hogy nem kellenek.

Használói kézikönyv CD-ROM menü

A használói kézikönyv CD-ROM menüje (User Manual CD-ROM Menu) olyan program, amellyel a számítógép képernyőjén nézheti meg a CD-ROM lemezeken mellékelt PDF formátumú kézikönyveket. Az alábbiakban leírt utasítások alapján használhatja a használói kézikönyv CD-ROM menüt.

Rendszerkövetelmények

A használói kézikönyv CD-ROM menüje az alábbi rendszerkörnyezetekben használható.

	Windows	Macintosh
Operációs rendszer	Windows 98 Windows Me Windows 2000 (4. szervizcsomag, vagy újabb) Windows XP (1a szervizcsomag, vagy újabb) Windows Server 2003 Windows Vista	Mac OS 9.x Mac OS X*
Memória	A fenti operációs rendszerek futtatásához szükséges memória	
Számítógép	A fenti operációs rendszerek futtatására képes számítógép	
Kijelző	Legalább 1024 × 768 képpont felbontás	

* Csak Classic környezetben.



FONTOS

A számítógép konfigurációjától függően néhány funkció lehet, hogy nem működik megfelelően. Ha a PDF kézikönyv nem nyílik meg a CD-ROM menüből, nyissa meg közvetlenül a User Manual CD-ROM [uk_english] mappájából.

A CD-ROM menü használata

Ez a rész a CD-ROM menü használatát ismerteti. Ha behelyezi a CD-ROM-ot a CD meghajtóba, a nyelvválasztási képernyő (Language Selection) képernyő jelenik meg. Ha rákattint egy nyelvre, az alábbi menü jelenik meg. (A képernyőminta Windows használók esetén jelenik meg.)

MEGJEGYZÉS

 Macintosh rendszer esetén kattintson kétszer a [START] ikonra a CD-ROM menü indításához.

A nyelvválasztási (Language Selection) képernyő jelenik meg.

 A nyelvválasztó képernyő nem jelenik meg a BPK vonalkód nyomtatási készlethez mellékelt Kézikönyv CD-ROM esetében.
Nyissa meg a megfelelő mappát a CD-ROM-on a PDF kézikönyv elolvasásához.



BROWSE MANUAL (kézikönyvek tallózása)

A felsorolt kézikönyvek bármelyikére kattintva megnyílik a kívánt kézikönyv. A kattintás után az Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader elindul, és a kézikönyv megjelenik.

2 INSTALL (telepítés)

A listában szereplő PDF kézikönyveket telepítheti a számítógépre. Kattintson az [Install] billentyűre, válassza ki azt a mappát, ahová a fájlokat menteni szeretné. ③ RETURN (vissza)

Visszatér a nyelvválasztási képernyőre.

(4) EXIT (kilépés)

Kilép a CD-ROM menüből.

A fent bemutatott képernyőfotó eltérhet a ténylegesen megjelenő képernyőtől, a használt számítógéptől függően.

Mielőtt elkezdené a készülék használatát



Ez a fejezet azokat az ismereteket tartalmazza, amelyeket a készülék első használatbavétele előtt már tudnia kell: a berendezés részei és azok feladatai, valamint a berendezés bekapcsolása.

A készülék elhelyezése és kezelése	
Telepítési szabályok	
kezelési szabályok	
Mire képes a készülék?	
Rendszerkonfiguráció és a részek	
Készülék külseje	
, Készülék belseie	
Kiegészítő berendezések	
A kezelőpanel részei	
A főkapcsoló és a kezelőpanel kapcsolója	1-21
Főkapcsoló bekapcsolása	
Kezelőpanel kapcsolója	
A készülék használata előtti tennivalók	
Csatlakoztatás a távbeszélő-hálózathoz	
Telefonvonal típus	
Dátum és idő	
A készülék faxszámának beprogramozása	
A készülék nevének programozása	

A készülék elhelyezése és kezelése

Ez a szakasz a telepítési hellyel és a készülék kezelésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A rész elolvasása ajánlott a készülék használata előtt.

Telepítési szabályok

Elkerülendő telepítési helyek

Kerülje a szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek vagy páratartalomnak kitett helyeket.

Ne telepítse a készüléket például vízcsap, radiátor, párologtató, légkondicionáló, fűtőtest vagy tűzhely mellé.



Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás érheti.

Ha mégis kénytelen ilyen helyre telepíteni a gépet, használjon függönyt az árnyékolásra.



Kerülje a rosszul szellőző helyeket.

Normál használat közben a készülék kismértékű ózont termel. Az ózonérzékenység változó mértékű, de ez a mennyiség nem ártalmas. Az ózont hosszú, nagy példányszámú munkáknál, főleg rosszul szellőző helyiségekben lehet észrevenni. Ajánlatos a helyiséget megfelelően szellőztetni, hogy a készülék közelében megfelelő munkakörülményeket biztosítsunk.



■ Ne telepítse a készüléket oda, ahol jelentős mennyiségű por halmozódhat fel.

■ Ne telepítse a készüléket oda, ahol ammónia gáz fejlődhet.



- Ne telepítse a készüléket oda, ahol gyúlékony, könnyen párolgó gázok keletkezhetnek, mint amilyen az alkohol és a festék oldószer.
- Ne telepítse a készüléket oda, ahol rezgésnek van kitéve. Ne telepítse például a készüléket nem stabil padlóra vagy alapzatra.


■ Ne tegye ki a készüléket hirtelen hőmérsékletváltozásnak.

Ha a másoló szobáját alacsony hőmérsékletről gyorsan fűtik fel, a készülék belsejében pára csapódhat le. Ez a másolat minőségét ronthatja, gátolhatja a beolvasást, illetve a kiadott lapokról teljesen hiányozhat a kép.



Ne helyezze a készüléket számítógépek és egyéb precíziós elektronikai berendezések közelébe.

A nyomtatás során a készülék elektromágneses energiát sugároz és rezgéseket kelt, melyek zavarhatják ezeknek a berendezéseknek a működését.

Ne telepítse a készüléket televízió, rádió vagy egyéb hasonló elektronikai berendezések közelébe.

A másoló zavarhatja a hang- és képjelek vételét. A készülék villamos hálózati csatlakozóját dugja elkülönített aljzatba és tartson akkora távolságot más elektronikus készülékektől, amekkora csak rendelkezésére áll.

Biztonságos tápellátás választása

- A készüléket szabványos, 220-240 V-os váltóáramú, háromerű, földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A másoló csatlakozása legyen biztonságos és állandó feszültségű.
- Ne csatlakoztasson más elektronikus készüléket a készülékkel közös villamos hálózati aljzatba.
- Ne csatlakoztassa a készüléket elosztós aljzatba, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A tápkábel megsérülhet, ha gyakran rálépnek vagy nehéz tárgyat helyeznek rá. Ha a sérült tápkábelt tovább használja, az balesetet, tüzet vagy áramütést okozhat.



A zavartalan működéshez biztosítson elegendő helyet a készülék minden oldala körül és felette is.



A kiegészítő F-U2 finiser és a DT-J1 dokumentumtálca csatlakozik.

A szélesség kiegészítő nélkül 1016 mm, 1247 mm, amikor a DT-J1 dokumentumtálca fel van szerelve.

A készülék áthelyezése

- Ha a készüléket át akarja helyezni, előzőleg lépjen kapcsolatba a hivatalos Canon márkakereskedővel, még akkor is, ha az épület azonos emeletén történik a mozgatás.
- A gép nehéz, ne emelje fel egyedül! Két, sőt több személy szükséges hozzá!
- A készülék mozgatásakor csak az alább megjelölt helyeken fogja meg a gépet! Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami sérülést okozhat.



Kezelési szabályok

Soha ne kísérletezzen a készülék szétszerelésével vagy módosításával!

- A készülék belsejében magas hőmérsékletű és nagyfeszültségű alkatrészek találhatók. Megfelelő óvatossággal járjon el, amikor a készülék belsejét ellenőrzi. Ne végezzen a készüléken olyan tevékenységet, amelyet e kézikönyv nem ismertet.
- Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen semmilyen idegen tárgyat a készülék belsejébe, mint például gémkapocs vagy tűzőkapocs. Ha idegen tárgy ér a készülék belső elektromos alkatrészeihez, rövidzár keletkezhet, melynek a következménye áramütés vagy tűz lehet.



Ha szokatlan zajt vagy füstöt észlel, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval, húzza ki a villásdugót az aljzatból, majd hívja a szervizt. A készülék további működtetése ilyen állapotban tüzet vagy áramütést okozhat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a fali csatlakozóaljzathoz, hogy a csatlakozót szükség esetén bármikor kihúzhassa.



- Működés közben soha se kapcsolja ki a készüléket és ne nyissa ki az elülső ajtót. Ha mégis így tesz, akkor elakadhat a papír.
- Ne használjon gyúlékony, hajtógázos szert a másoló közelében, mert meggyulladhat.



- Normál használat közben a készülék kismértékű ózont termel. Az ózonérzékenység változó mértékű, de ez a mennyiség nem ártalmas. Az ózont hosszú, nagy példányszámú munkáknál, főleg rosszul szellőző helyiségekben lehet észrevenni. Ajánlatos a helyiséget megfelelően szellőztetni, hogy a készülék közelében megfelelő munkakörülményeket biztosítsunk.
- Biztonsági okokból kapcsolja ki a készüléket a vezérlőpanel kapcsolójával, ha hosszabb ideig nem kívánja használni, pl. éjszakára. Amennyiben több napig lesz a másoló üzemen kívül, kikapcsolás után húzza ki a tápkábel csatlakozót is.



Minden olyan műveletre, amelyre digitális többcélú készülék képes lehet.



Az iR2022/iR2018 szolgáltatásai nagyban növelhetik az irodai munka hatékonyságát. Az iR2022/iR2018 a legfejlettebb digitális irodai dokumentumokat kezelő többcélú gép.

Másolás

A normál másoláson kívül kényelmes új funkciók segítik a termelékenység növelését: a "2-ről 1-re másolás", mellyel két dokumentumot kicsinyíthet egy választott méretű másolati lapra, a "Különböző méretű eredetik" egyetlen másolási műveletben lehetővé teszik különböző méretű eredetik lemásolását.



ld. Másoló kézikönyv

Lásd Fax kézikönyv

Fax (kiegészítő)*

A gép Super G3 fax funkciója kompatibilis a legtöbb irodában használt készülékkel. Ha a kiegészítő Super G3 FAX kártya és a fax illesztő telepítve van, a számítógépről küldhet faxot.



 A kiegészítő T1-Super G3 FAX kártya és az FP-B1 fax panel szükséges.

Nyomtatás

Ld. PCL/UFR II Printer Guide és UFR II Printer Guide

Ez a gép az UFRII LT (Ultra Fast Rendering II LT, azaz igen gyors képfeldolgozási) eljárást használja, amely a Canon újonnan kidolgozott nyomtatási algoritmusát alkalmazza, a fájlfeldolgozást minimalizálja, ezzel a legnagyobb teljesítményt teszi lehetővé. A kiegészítő PCL PK nyomtatókészlet telepítésével a készülék PCL5e és PCL6 emulációs nyomtatóként is használható.

A kiegészítő BPK vonalkód nyomtató készlettel a vonalkód nyomtatási funkció is használható. (Ld. *Bar Code Printing Guide*.)

Távvezérlés, Remote UI

Hálózati beolvasás

Számítógépe Internet böngészője segítségével ellenőrizheti a gép és a munkák állapotát.

Ld. Color Network ScanGear User's Guide

Internet böngésző

Az iR2022/iR2018 a hálózati beolvasási funkcióval hagyományos szkennerként működhet. A készülékkel beolvasható a dokumentum és a használt számítógépes alkalmazásba olvasható az adat. A funkció használatához a készüléket csatlakoztatni kell hálózatra, és a Color Network ScanGear szoftvert* telepíteni kell a számítógépre. Legfeljebb A3 méretű kép olvasható be 600 x 600 dpi felbontással.

* A Color Network ScanGear szoftver a mellékelt CD-ROM-on található. A hálózati beolvasásról részletes leírás: *Color Network ScanGear User's Guide.*







Id. Remote UI Guide

Rendszerkonfiguráció és a részek

Ez a szakasz leírja az alapkészülék külsején és belsejében található összes rész, a vezérlőpanel és a kiegészítő berendezések elnevezéseit és funkcióit.

Készülék külseje

Az iR2022 a kiegészítő J típusú másolóüveg fedél, az FP-B1 fax panel (Super G3 FAX kártyával) az I2WT-E2 belső kétutas tálca és a CFM-Q1 kazettás adagolómodul csatlakoztatásával.

 Az iR2022 az FP-B1 fax panel (Super G3 FB-T1 faxkártyával), Adagoló (DADF-P2), F-U2 finiser, AFT-C1 kiegészítő finiser, és a CFM-Q1 kazettás adagoló modul csatlakoztatásával.



Mielőtt elkezdené a készülék használatát

(1) Kézi lapadagoló

Írásvetítő fóliák és nem szabványos méretű papírok adagolására szolgál. Ld. *Általános kézikönyv*, "Nyomtatás a kézi adagolóba helyezett papírra".)

2 Kezelőpanel

A készülék működtetéséhez szükséges billentyűk, a folyadékkristályos kijelző és jelzőfények.

(Ld. "A kezelőpanel részei", 1-18. o.)

③ Másolóüveg fedél (kiegészítő tartozék az iR2022 készülékhez)

A másolóüveg fedél rögzíti a másolóüvegre helyezett dokumentumokat.

4 Adagoló (DADF-P2) (kiegészítő)

Az adagolóba helyezett dokumentumokat a beolvasáshoz automatikusan laponként a beolvasási területre adagolja. Kétoldalas másolásakor a lapokat automatikusan meg is fordítja egy- vagy kétoldalas másolat készítéséhez.

(5) Főkapcsoló

Bekapcsoláshoz állítsa I állásba. (Ld. "A főkapcsoló és a kezelőpanel kapcsolója", 1-21. o.)

6 1. papírfiók

Kb. 250 lapot képes befogadni 80 g/m² súlyú másolópapírból.

⑦ 2. papírfiók (az iR2018 kiegészítője)

Kb. 250 lapot képes befogadni 80 g/m² súlyú másolópapírból.

Készülék belseje

Az iR2022 az FP-B1 fax panel (Super G3 faxkártyával), kiegészítő adagoló (DADF-P2), I2WT-E2 belső kétutas tálca, DU-B1 kétoldalas egység és a CFM-Q1 kazettás adagolómodul csatlakoztatásával.



- 1 Másolóüveg
- 2 Festékkazetta
- ③ Fedél
- (4) Dobegység
- **(5)** Papírfiók bal oldali fedele

- 6 Fixálóegység
- ⑦ DU-B1 kétoldalas egység (kiegészítő)
- 8 Bal oldali ajtó
- (9) Beolvasási terület

Kiegészítő berendezések



- ① J típusú másolóüveg fedél
- 2 I2WT-E2 belső kétutas tálca
- ③ CFM-P1 kazettás adagolómodul (Csak az iR2018 esetén)
- (4) CFM-Q1 kazettás adagoló modul
- **(5) DU-B1 kétoldalas egység**



- ⑥ FP-B1 fax panel (Super G3 FAX kártyával)
- ⑦ Adagoló (DADF-P2)
- (8) DT-J1 Dokumentumtálca
- (9) CR-E1-es kártyaolvasó
- 10 AFT-C1 kiegészítő finisertálca
- (1) F-U2 finiser

A kezelőpanel részei

A fő kezelőpanel



- Image: The second second
- 2) Papírkiválasztás jelzése

A kiválasztott papírforrást mutatja.

③ □ COPY [Másolás] gomb

Megnyomásával átvált a másolás módhoz.

- ④ A papírelakadás helyének jelzése Az elakadás helyét mutatja.
- (5) Fedettség] billentyű Megnyomásával beállíthatja a másolási és fax fedettséget.

6 👍 SCAN [Beolvasás] gomb

A hálózati beolvasás funkció használatához nyomja le. (Ld.: *Color Network ScanGear User's Guide.*)

(7) - [Gyűjtés/Tűzés] billentyű A gyűjtés és tűzés között vált.

8 LCD kijelző

A működés során az üzeneteket jeleníti meg. Beállításkor a kiválasztott tételeket, szöveget és számokat jelenít meg.

③ [Képminőség] gomb

A másolási és fax képminőséget lehet vele beállítani.

10 (1) [Alapállapot] billentyű

A másoló készenléti állapotba állítására szolgál.

A fax átvitel, a nyomtatás, a másolás és a nyugta nyomtatás állapotát ellenőrizheti vele.

[Kapcsoló] billentyű, a vezérlőpanel (12)hálózati kapcsolója

A kezelőpanelt kapcsolhatja vele be, illetve ki. Ha kikapcsolja ezt a kapcsolót, akkor a készülék nyugalmi állapotba tér.

(13 [Számláló ellenőrzés] billentyű

A nyomatszám és a másolatszám, valamint a készülék sorozatszámának kijelzőn történő megjelenítéséhez nyomja meg.

(14) Számbillentyűk

A számbillentyűkkel írhat be alfanumerikus karaktereket.

15 🕥 [Stop] billentyű

A másolás vagy beolvasás megállításához nyomja le.

(16 (1) [Start] billentyű

A beolvasás, fax küldés és másolás elindításához nyomja meg ezt a gombot.

17 C [Törlés] billentyű

Helytelenül megadott karakter törléséhez nyomja meg.

18 Villamos táplálás jelzőlámpája

Akkor világít, ha a készülék be van kapcsolva.

(19) (ID) [Bejelentkezés/kijelentkezés] billentyű

Az azonosító mód beállításához nyomja meg.

20 Hiba lámpa

Villog vagy világít, ha hiba fordul elő.

(*) (*) [Hangkód] billentyű

Információs szolgáltatások igénybevételekor használja, ha impulzusos tárcsázással hív, és a szolgáltatást csak hangkóddal használhatja. (A kiegészítő T1-Super G3 FAX kártya és az FP-B1 fax panel szükséges.)

22 [Beállítások megjelenítése] billentvű

A billentyűvel elfogadhatja a beállításokat.

23 Adatfeldolgozás jelzőlámpa

Villog a gép működése közben. Folyamatosan ég, amikor a gép feladatra vár.

24 Fillionböző méretű eredetik] billentyű

Eltérő méretű dokumentumok másolásakor kell lenvomni.

🙉 🛞 [Kiegészítő funkciók] gomb

A kiegészítő funkciókat engedélvezheti vagy tilthatia.

(26) A ► IF [2 -> 1] billentyű

A kettőről egyre másolás bekapcsolásához nyomja meg.

27 [+ ►] gomb

Egy beállítási érték növeléséhez ezt nyomja meg. Lenyomásával a menü következő pontjára is léphet.

28 [[Kerettörlés] billentyű

A kerettörlés funkciót kapcsolhatia be vele a másoláshoz.

29 [OK] billentyű

Mód vagy funkció elfogadásához nyomja le.

30 E [Oldalszétválasztás] billentyű

Az Oldalszétválasztás üzemmódot kapcsolhatja be ennek a billentyűnek a lenyomásával.

3) [< -] gomb

Egy beállítási érték csökkentéséhez ezt nyomia meg. Lenyomásával a menü előző pontjára is léphet.

32 R [Kétoldalas] billentyű

A kétoldalas mód beállításához nyomja le.

[Másolási arány] billentyű (33)

A másolat méretének kicsinyítéséhez vagy nagyításához nyomja le.

Fax kezelőpanel



1) Egygombos gyorstárcsázási panelek

Nyissa ki az első panelt a 21-40. egygombos gyorstárcsázási billentyűk használatához. A 41-60. billentyűkhöz nyissa fel a második panelt.

② Egygombos gyorstárcsázási billentyűk Egygombos gyorstárcsázáshoz nyomja le. (Előre megadott, gyakran használt számok.)

③ [Közvetlen adás] billentyű

Lenyomásával állíthatja be ezt a módot.

(4) [Időzített adás] billentyű

Lenyomásával állíthatja be a későbbi adást.

(5) [R] billentyű

Külső vonalhozzáférési szám vagy mellék tárcsázásához nyomja le, ha az egység alközponthoz csatlakozik.

6 [Újrahívás/szünet] billentyű

A számbillentyűzetről utoljára tárcsázott szám újrahívásához nyomja le. A számok közé és a faxszám után szünetet

iktathat be lenyomásával.

⑦ [Kódolt hívás] billentyű

Tárolt számok tárcsázásához használja ezeket a gombokat.

8 [Címjegyzék] billentyű

Az egygombos gyorstárcsázáshoz programozott nevek és faxszámok kereséséhez nyomja meg ezt a gombot.

9 (Fax [Fax] gomb

Megnyomásával átválthat a fax módhoz.

10 [Hurokzárás] billentyű

A telefonvonal lefoglalására és felszabadítására szolgál. Ez a fax információs szolgáltatások tárcsázásához szükséges.

(1) [Pecsét] gomb

A dokumentum elülső oldalát lepecsételi, így megállapítható, hogy a dokumentumot a gép beolvasta és elküldte.

A készüléknek két tápkapcsolója van; a főkapcsoló és a kezelőpanel kapcsolója, mellyel energiatakarékos módba válthat.

Főkapcsoló bekapcsolása

Ez a rész a főkapcsoló bekapcsolását ismerteti.

1 Győződjön meg arról, hogy a villamos tápkábel megfelelően be van-e dugva a fali aljzatba.

VIGYÁZAT

Nedves kézzel sohase dugja be vagy húzza ki a hálózati csatlakozót. Ha úgy tesz, áramütés érheti.

2 Billentse a főkapcsolót az "I" jelhez. A főkapcsoló a készülék jobb oldalán található.

Kikapcsoláskor állítsa a fő hálózati kapcsolót a "🔱 " állásba.



A hálózati táplálás jelzőlámpája kigyullad a kezelőpanelen.

FONTOS

- Ha nem világít a hálózati táplálás lámpa, ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e csatlakoztatva az aljzatba.
- A gép nyugalmi módba lép, ha bekapcsolt állapotában lenyomja a hálózati kapcsolót, amikor a CHU-34 kazettafűtő csatlakozik. A nyugalmi állapot részletei: *Általános kézikönyv*, az energiamegtakarításra alkalmas funkciókról. A kiegészítő CHU-34 kazettafűtőről bővebb felvilágosítást a Canon viszonteladóktól kaphat.

Amíg a készülék működésre kész állapotba nem kerül, az alábbi üzenet látható.

ALAPHEI	YZETBE	ÁLL
KÉREM,	VÁRJON	

A nyomtatásra kész állapotban a lenti képernyő jelenik meg.

100%	AUTOMATIKUS	01
ΟAΦ	SZÖVEG	UI

FONTOS

- Ha kikapcsolja a készüléket, várjon legalább 10 másodpercet, mielőtt újra visszakapcsolná.
- Ne kapcsolja ki a főkapcsolót, ha beszerelték a Super G3 FAX kártyát, mert faxot csak bekapcsolva küldhet, illetve fogadhat. Kikapcsolt állapotban nem küldhető és nem fogadható fax.



- Bekapcsoláskor az alapbeállítás érvényes.
- A másolás alapbeállításai az alábbiak:
 - Másolási arány: Közvetlen (100%)
 - Papírkiválasztás: Automatikus papírkiválasztás
 - Másolási fedettség: Automatikus fedettség beállítás
 - Másolatszám: 1
 - Képminőség: SZÖVEG
 - Másolási funkció: Egyoldalas másolás
- A készülék egyes funkcióinak alapbeállításai (Másolás, Fax) gyárilag meg vannak adva, de igény szerint megváltoztathatja őket. (Ld. a *Másoló kézikönyv* 3. fejezetét a beállítások testre szabásáról, és a *Fax kézikönyv* 6. fejezetét a fax beállítások testre szabásáról.)
- A kiegészítő funkcióknál kiválaszthatja, hogy a készenléti képernyőn melyik funkció jelenjen meg a bekapcsolás után. (Ld. az Általános kézikönyv 5. fejezetét a bekapcsoláskori kezdő funkciókról.)

• Ha megjelenik az <AZONOSÍTÓ> üzenet:



A számbillentyűkkel adja meg a részlegazonosítót, majd nyomja le az [OK] billentyűt.



Adja meg a jelszót.



MEGJEGYZÉS

- Ha az azonosító-kezelés <BE> van kapcsolva, a <RÉSZLEGKÓD:> üzenet jelenik meg. Az azonosító és a jelszó beírásának részletei: ld. *Általános kézikönyv*, " Az azonosító és a jelszó beírása".
- A <RÉSZLEGJELSZÓ> üzenet megjelenik akkor is, ha nincs jelszó beállítva. Ekkor az [OK] billentyűt lenyomva érheti el a készenléti módot.
- Az azonosító kezelését lásd "Az azonosító kezelés" c. részben (Általános kézikönyv).
- Ha megjelenik a <HASZN. AZONOSÍTÓ?> üzenet:



A számbillentyűkkel adja meg a használói azonosítót, majd nyomja le az [OK] billentyűt.



Adja meg a jelszót.



MEGJEGYZÉS

A használói azonosító és a jelszó beírásának részletei: ld. *Általános kézikönyv*, "A használói azonosító és a jelszó beírása".

 Ha a <NINCS VEZÉRLŐKÁRTYA/TEGYEN BE VEZKÁRTYÁT> üzenet jelenik meg a kijelzőn:



L Helyezze be a vezérlőkártyát a kiegészítő CR-E1 kártyaolvasóba.



BEGJEGYZÉS

A vezérlőkártyáról részletes leírás: ld. *Általános kézikönyv*, "CR-E1 kártyaolvasó" c. rész.

Kezelőpanel kapcsolója

A készülék ki- és bekapcsolásához nyomja le a kezelőpanelen lévő hálózati kapcsolót. A vezérlőpanel kikapcsol, amikor a készülék Alacsony energia állapotban van.

Kezelőpanel kapcsolója	Gép állapot
BE	Készenlét (azonnali másolás és nyomtatás lehetséges)
KI	Nyugalmi állapot



🥟 MEGJEGYZÉS

- A teljesítményfelvétel energiatakarékos módban a kiegészítő funkciók menüben állítható be. Ld. Általános kézikönyv, "Fogyasztás nyugalmi állapot módban".)
- A energiatakarékos módba kapcsolásig eltelő idő a kiegészítő funkciók menüben állítható be. (Ld.: *Általános kézikönyv*, "Automatikus nyugalmi állapotba térési idő".)
- A gép nem lép energiatakarékos, nyugalmi állapotba beolvasás és nyomtatás közben. (Ld.: *Általános kézikönyv*, "Automatikus nyugalmi állapotba térési idő".)
- A készülék nyugalmi állapotban is képes személyi számítógépről adatokat fogadni és kinyomtatni azokat. A készülék nyugalmi állapotban is képes fax fogadására.

Ebben a szakaszban készülék adási funkciójának használata előtt elvégzendő beállításokról olvashat. A műveletek részletes leírása: ld. Fax kézikönyv.



Ha a készüléket a megfelelő beprogramozások nélkül veszi használatba, akkor az nem megfelelően fog működni.

Csatlakoztatás a távbeszélő-hálózathoz

A készülék bekapcsolása előtt csatlakoztassa a készülékhez a telefonvonalat.

Először a faxkészülék 🗟 [LINE] jellel ellátott vonalkapcsoló hüvelyébe csatlakoztassa a telefonkábelt, majd a fali aljzatba.





Alközpont használata esetén ld. a Fax kézikönyv kötetet.

A készülékhez csatlakoztatott vonal típusát állíthatja be itt.

- MEGJEGYZÉS
 - A kiegészítő Super G3 faxkártya szükséges.
 - Az alapbeállítás: <HANGKÓDOS HÍVÁS>.

Megjelenik a kiegészítő funkciók menü.

2 A [◄ –] vagy [+ ►] billentyűvel válassza a <TX/RX BEÁLLÍTÁSOK> menüpontot, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.

A [◄ –] és [+ ►] gomb lenyomásával a következő illetve az előző pontot választhatja.

KIEGÉSZÍ1	TŐ FUNKC
4.TX/RX	BEÁLLÍTÁSOK

Az [OK] billentyű megnyomásakor megjelenik a <TX/RX BEÁLLÍTÁSOK> menü.

3 A [◄ –] vagy [+ ►] billentyűvel válassza a <FAX BEÁLLÍTÁSOK> menüpontot, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.



Az [OK] billentyű megnyomásakor megjelenik a <FAX BEÁLLÍTÁSOK> menü.

1

4 A [◄ –] vagy [+ ►] billentyűvel válassza a <FELH. PROGRAMOZÁS> menüpontot, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.



Az [OK] billentyű megnyomásakor megjelenik a <FELH. PROGRAMOZÁS> menü.

5 A [◄ –] vagy [+ ►] billentyűvel válassza a <TÁRCSÁZÁSI MÓD> menüpontot, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.



6 A [◄ –] vagy [+ ►] billentyűvel válassza a <HANGKÓDOS HÍVÁS> vagy <IMPULZUS HÍVÁS> tételt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hangkódos tárcsázás esetén válassza a <HANGKÓDOS HÍVÁS>-t. Impulzusos tárcsázás esetén válassza az <IMPULZUS HÍVÁS>-t.



Az aktuális dátumot és időpontot állítsa be a készülék használata előtt. Az itt beállított dátumot és időt használja a készülék azoknál a funkcióknál, amelyeknél ez szükséges.

1 Nyomja le a 🛞 [Kiegészítő funkciók] gombot.

Megjelenik a kiegészítő funkciók menü.

2 A [◄ –] vagy [+ ►] billentyűvel válassza a <DÁTUM, ÓRA> menüpontot, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.

A [◄–] és [+►] gomb lenyomásával a következő illetve az előző pontot választhatja.

Az [OK] billentyű megnyomásakor megjelenik a <DÁTUM, ÓRA> menü.

3 A [◄ –] vagy [+ ►] billentyűvel válassza a <DÁTUM, ÓRA BEÁLL.> menüpontot, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.



Az [OK] billentyű megnyomásakor megjelenik a <DÁTUM, ÓRA BEÁLL.> menü.

4 Adja meg az érvényes dátumot (nap, hónap, év) és a pontos időt a számbillentyűkkel.

Írja be a dátumot, utána az időt 24 órás kijelzés szerint, szóköz nélküli négyjegyű számként.

Példák:Augusztus 31. \rightarrow 3108.2007 \rightarrow 07reggel 7:05 \rightarrow 0705este 11:18 \rightarrow 2318



MEGJEGYZÉS

Ha hibásan adja meg az értéket, a [◄ –] és + ► billentyűvel válassza a rossz adatot, majd adja meg újra a kívánt értéket.

5 Nyomja le az [OK] billentyűt.

A pontos időt ezzel beállította, a kijelző visszatér az <DÁTUM, ÓRA> menühöz.

A készülék faxszámának beprogramozása

Tárolnia kell a készülék faxszámát. Ez a szám fog megjelenni a vevőkészüléken az ön által küldött dokumentumon.

Attól függően, hogy a másik fél milyen készüléket használ, a képernyőjén is megjelenhet ez a szám.

🥟 MEGJEGYZÉS

A kiegészítő Super G3 faxkártya szükséges.

1 Lépjen be a kiegészítő funkciók menüjébe és nyissa meg az <FELH. PROGRAMOZÁS> menüt.

A fenti eljárás részleteit lásd: "Telefonvonal típus", 1-28. o., 1 - 4. pont.

2 A [◄ –] vagy [+ ►] billentyűvel válassza a <SAJÁT FAXSZÁM> menüpontot, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.

A [◄–] és [+►] gomb lenyomásával a következő illetve az előző pontot választhatja.



3 A számbillentyűkkel adja meg a saját faxszámát (amely legfeljebb 20 számjegy hosszú lehet a szóközökkel együtt), majd nyomja meg az [OK] gombot.

A számjegyek elé a plusz (+) jelet a *#* billentyűvel írhatja be.

A [◄ –] vagy a ⓒ [Törlés] billentyűvel törölheti az előző számot. A [◄ –] vagy ⓒ [Törlés] billentyűt lenyomva tartva az egész sort törli.

```
SAJÁT FAXSZÁM
+1234587_
```

A készülék neveként be kell írnia saját nevét vagy a cége nevét.

Amikor elküld egy dokumentumot, akkor a vevő készülék a fejlécben vagy az érintős vezérlő kijelzőjén megjeleníti ezt a nevet.

Egyes faxkészülékek az átvitel ideje alatt is megjelenítik a kijelzőn a feladóról rendelkezésre álló információkat.

🖉 MEGJEGYZÉS

- A kiegészítő Super G3 faxkártya szükséges.
- Csak egy készüléknevet programozhat.

Nyomja le a ⊕ [Kiegészítő funkciók] gombot.

Megjelenik a kiegészítő funkciók menü.

2 A [◄ –] vagy [+ ►] billentyűvel válassza a <TX/RX BEÁLLÍTÁSOK> menüpontot, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.

A [◄–] és [+►] gomb lenyomásával a következő illetve az előző pontot választhatja.



Az [OK] billentyű megnyomásakor megjelenik a <TX/RX BEÁLLÍTÁSOK> menü.

3 A [◄ –] vagy [+ ►] billentyűvel válassza az <TX/RX KÖZÖS BEÁLL> menüpontot, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.

TX/RX	BEÁL	LÍTÁS	SOK
1.TX/	/RX_K	(ÖZÖS)	BEÁLL

Az [OK] billentyű megnyomásakor megjelenik az <TX/RX KÖZÖS BEÁLL> menü.

4 A [◄ –] vagy [+ ►] billentyűvel válassza az <ADÁSI BEÁLLÍTÁS> menüpontot, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.



Az [OK] billentyű megnyomásakor megjelenik az <ADÁSI BEÁLLÍTÁS> menü.

5 A [◄ –] vagy [+ ►] billentyűvel válassza a <SAJÁT NÉV> menüpontot, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.



6 A számbillentyűkkel adja meg a saját nevet, majd nyomja le az [OK] billentyűt.

A készülék neve legfeljebb 24 karaktert tartalmazhat.

SAJÁT	NÉV	: A
CANO <u>N</u>		

7 A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [Stop] gombot.

Rendszeres karbantartás



Ez a fejezet a papír betöltését és a festékkazetta cseréjét mutatja be.

Papír betöltése	2-2
A festékkazetta cseréje	2-8

Papír betöltése

Ha elfogyott a megadott papír, vagy nyomtatás közben kifogy a kiválasztott fiók, megjelenik egy kijelzőüzenet, amely kéri a papír betöltését, és a hibajelző pirosan villog.

TÖLTSÖN BE PAPÍRT 1. FIÓK :A4

FIGYELEM!

Papír betöltésekor vigyázzon, hogy a papír szélével ne vágja el a kezét!

FONTOS

Ugyanez az üzenet jelenik meg akkor is, ha a papírfiók nincs teljesen betolva a készülékbe. Mihelyt a papírfiók jól a helyére került, az üzenet eltűnik.

MEGJEGYZÉS

- Ha a fenti üzenet jelenik meg nyomtatás közben, akkor a fennmaradó oldalakat a papír betöltése után automatikusan nyomtatja ki a készülék.
- A papírfiókokba az alábbi papírméretek tölthetők: A3, A4, A4R, A5.
- A 2. fiók alapfelszerelés az iR2022 esetében, az iR2018 készülékhez pedig a kiegészítő CFM-P1 kazettás adagolómodul beszerelése után csatlakoztatható.
- A 3. és a 4. fiók a kiegészítő CFM-Q1 kazettás adagolómodul beszerelése után csatlakoztatható.
- A fiókokba tölthető papír mennyiségére vonatkozó részletes adatokat lásd: ld. "Használható papírtípusok", 4-4. o.

2

1 Fogja meg a papírfiók elején található fogantyút, majd húzza ki a papírfiókot teljesen.



2 Bontson fel egy csomag papírt és távolítsa el a csomagolását.



FONTOS

- Csomagolja vissza az összes megmaradt papírt és tárolja száraz helyen, a közvetlen napsugárzástól védve.
- Az alábbi papírtípusok nem tölthetők be a papírfiókba. Ezek papírelakadást okozhatnak.
 - Többszörösen gyűrött, hajtogatott papír
 - Vastag papír
- Írásvetítő fóliák
- Boríték
- Címkék
- Papír színes képpel (ne másoljon a hátoldalra sem)
- Olyan hőpapír, amelyre előzőleg hőnyomtatásos módszerrel nyomtattak (ne másoljon a hátoldalára sem).

MEGJEGYZÉS

Kiváló minőségű nyomtatást a Canon által javasolt papírokkal érhet el.

3 Nyomja le a fémlemezt a rögzítéshez.



4 Töltse a papírköteget a papírfiókba.

Ütögesse meg a papírköteg éleit. A papírt a papírfiók hátsó vezetőjéhez ütköztesse.

Amikor először tölt be papírt a papírfiókba, a méretjelző lapot és a méretérzékelő kart is állítsa be a betöltendő papírhoz. (*Általános kézikönyv*, Papírfiók beállítása különböző papírméretekhez.)

Amikor papírt tölt be a papírfiókba, a méretjelző lapot is állítsa be a papír méretének megfelelően. (*Általános kézikönyv*, Papírfiók beállítása különböző papírméretekhez.)







Papír betöltésekor vigyázzon, hogy a papír szélével ne vágja el a kezét!

- Ha a papír hullámos, egyengesse ki, mielőtt a papírfiókba helyezné.
- Ügyeljen arra, hogy a papírköteg magassága ne haladja meg a 🔛 jelet, és a sarkoknál legyen a méretbeállító papírvezetők lefogója alatt.
- A papírméretet felismerő kart megfelelően állítsa be. Ha a kar rossz helyzetben van, papírelakadás, vagy piszkos nyomtatás fordulhat elő, vagy a gép belseje szennyeződhet be.

MEGJEGYZÉS

- Mindegyik papírfiók körülbelül 250 másolópapír (80 g/m²) befogadására képes.
- Előnyomott papír (emblémával vagy fejléccel ellátott papír) nyomtatási iránya: ld. az Általános kézikönyv "A dokumentum tájolása és az előnyomott lap közötti összefüggés táblázata" c. részét.
- Ha a kihelyezett papír túlságosan meggörbül, töltse be a papírt megfordítva, ez megoldhatja a hullámosodás problémáját.

5 Óvatosan tolja vissza a papírfiókot a készülékbe, míg az be nem pattan a helyére.



FIGYELEM!

A papírfiók helyére tolásánál ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujját, mert megsérülhet.

FONTOS

A papírfiók szabad területén, a másolópapír kötege mellett soha ne tartson papírt vagy bármi más tárgyat. Ezek papírelakadást okozhatnak.
Rendszeres karbantartás

A festékkazetta cseréje

Ha már csak kevés festék van a készülékben, az alábbi üzenet villog az LCD kijelzőn. Folytathatja a nyomtatást, de ajánljuk, hogy vásároljon egy új festékkazettát, hogy szükség esetén betehesse.



Ha a festék teljesen kifogyott és már nem lehet tovább másolni, az alábbi üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn. A festékkazetta cseréjéhez kövesse az alábbi eljárást.



🚺 VIGYÁZAT

- Soha ne dobja a használt festékkazettát nyílt lángba, mert a benne maradt festék meggyulladhat, és tüzet okozhat!
- Ne tárolja a festékkazettákat és a másolópapírt nyílt láng közelében, mivel a festék és a papír meggyulladhat és tüzet okozhat.
- A használt festékkazettákat helyezze vissza a tasakjába, hogy a benne maradt festék szét ne szóródjon, és tegye nyílt lángtól távoli helyre.

FIGYELEM!

- A festéket tartsa távol a gyermekektől! Ha egy gyermek lenyeli, forduljon azonnal orvoshoz.
- Vigyázzon, ne kerüljön a festék a kezére, ruhájára! Ha a festék mégis a kezéhez vagy a ruhájához ér, azonnal mossa le hideg vízzel. A meleg víztől a festékpor még inkább rátapad a bőrére vagy a ruhájára, így annak foltjai nehezebben távolíthatók el.

FONTOS

- Csak ehhez a készülékhez ajánlott festékkazettát használjon!
- Ne cserélje ki a festékkazettákat, amíg az erre felszólító utasítás meg nem jelenik.
- Ne próbálja meg a festékkazettát kicserélni, míg a gép nyomtat.



MEGJEGYZÉS

- Ajánljuk, hogy a festékkazettát a <KEVÉS A FESTÉK/ÚJ FESTÉK MAJD KELL> üzenet megjelenése után rövidesen cserélje ki.
- Ha a festék nyomtatás közben fogy el, a gép automatikusan folytatja a nyomtatást, mihelyt a festékkazettát kicserélte.

1 Nyissa ki az elülső fedelet.



2 A kioldókar lenyomása közben fordítsa a festékkazettát az alábbi ábrán nyíllal jelölt irányba.



3 A kioldókar lenyomása közben húzza ki a festékkazettát az alábbi ábrán nyíllal jelölt irányba.



4 Rázza meg az új festékkazettát oldalirányban (ötször-hatszor), hogy egyenletes legyen benne a festék eloszlása.



VIGYÁZAT

Soha ne dobja a használt festékkazettát nyílt lángba, mert a benne maradt festék meggyulladhat, és tüzet okozhat.



Ha a festék nem oszlik el egyenletesen a kazettán belül, romlik a nyomtatás minősége.

5 Az új festékkazettát fogantyújánál fogva a zárószalaggal felfelé helyezze be a nyíl irányában.



6 Egyik kezével tartsa a festékkazettát, a másikkal pedig távolítsa el a zárószalagot.



FONTOS

- Lassan húzza le a zárószalagot, a szétszóródott festék beszennyezheti a ruháját.
- Teljesen húzza le a zárószalagot, másképpen nyomtatási hiba alakulhat ki.
- A zárószalag felfelé vagy lefelé húzva elhasadhat. Ha a zárószalag bennszakad a festékkazettában, és nem távolítható el egészen, a festékkazetta nem használható.
- Eltávolítás után dobja ki a zárószalagot.

7 Forgassa a nyíl irányába a festékkazettát.





Addig forgassa a festékkazettát, amíg helyére nem kattan.





FIGYELEM!

Az elülső fedél bezárásánál ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujját, mert megsérülhet!



A festékkazetta cseréjekor mindig tisztítsa meg a fixálóegységet is. Ld.: *Általános kézikönyv*, "Fixálóegység tisztítása" c. rész.

3 FEJEZET

Hibaelhárítás

Ez a fejezet ismerteti a papírelakadáskor vagy valamilyen hibaüzenet megjelenésekor elvégzendő teendőket.

Elakadt papír eltávolítása	3-2
Hibaüzenetek listája	3-6
Öndiagnosztikai kijelző	3-6

Elakadt papír eltávolítása

Ha elakad a papír a következő üzenet jelenik meg és az elakadás helyét jelzőfény mutatja a vezérlőpanelen.

PAPÍRELAKADÁS BAL FEDELET KINYITNI

PAPÍRELAKADÁS BAL/FIÓK FED. NYITNI

NINCS DOKUMENTUM

PAPÍRELAKAD.:FINISER BAL FEDELET KINYITNI

ADAGOLÓ PAPÍRELAKDÁS ADAGOLÓT ELLENŐRIZZE



A készülék belsejében nagyfeszültségű alkatrészek találhatók. Az elakadt papír eltávolításánál és a berendezés belsejének ellenőrzésekor vigyázzon, hogy nyaklánca, karkötője vagy egyéb fémtárgy ne érjen a készülék belsejéhez, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.

FIGYELEM!

- Az elakadt dokumentum vagy papír eltávolításakor vigyázzon, hogy a papír szélével ne vágja el a kezét!
- Ha a másoló belsejéből elakadt dokumentumot vagy másolatot távolít el, ügyeljen arra, hogy ne vágja el a kezét és ne sértse meg magát a gép belső alkatrészeivel. Ha nem tudja kivenni a papírt lépjen kapcsolatba a Canon forgalmazóval.
- Ha elakadt a papír a berendezés belsejében, eltávolításakor vigyázzon, hogy a rajta lévő festékpor ne érjen a kezéhez vagy a ruhájához, mert az erősen beszennyezheti. Amennyiben mégis hozzáér, azonnal mossa le hideg vízzel. A meleg víztől a festékpor még inkább rátapad a bőrére vagy a ruhájára, így annak foltjai nehezebben távolíthatók el.
- Ha elakadt a papír a berendezés belsejében, óvatosan vegye azt ki, nehogy a rajta lévő festékpor szétszálljon a levegőben, és a szemébe vagy a szájába jusson. Ha mégis belejut, azonnal mossa ki hideg vízzel, és forduljon orvoshoz!
- A fixálóegység és környéke a berendezés működésekor felforrósodik. Az elakadt papír eltávolításakor és a gép belsejének vizsgálatakor vigyázzon, ne érintse a fixálóegységet és környékét, mert égési sérülést vagy áramütést szenvedhet.
- Az összes elakadt papír eltávolítása után azonnal vegye ki a kezét a gépből. Még akkor se tegyen így, ha a gép nem működik, mert a kezét, haját, ruháját elkaphatják az adagológörgők, ha a gép váratlanul nyomtatásba kezd. Ilyenkor személyi sérülés vagy a gép meghibásodása következhet be.

1 Ellenőrizze az elakadási hely jelzőt és nézzen utána a megfelelő oldalakon, hogyan található meg és távolítható el az elakadt papír.

Ha az elakadt papír az eltávolítás során elszakad, akkor minden darabját távolítsa el a készülékből!



(1) Adagoló	Ld.: <i>Általános kézikönyv</i>, "Adagoló (DADF-P2)" c. rész.
② F-U2 finiser	Ld.: Általános kézikönyv, "F-U2 finiser" c. rész.
② I2WT-E2 belső kétutas tálca	Ld.: Általános kézikönyv, "I2WT-E2 belső kétutas tálca" c. rész.
③ Kézi adagoló	Ld.: Általános kézikönyv, "Kézi lapadagoló" c. rész.
③ DU-B1 kétoldalas egység	Ld.: <i>Általános kézikönyv</i> , "DU-A1 kétoldalas egység" c. rész.
③ Fixálóegység	Ld.: Általános kézikönyv, "Fixálóegység" c. rész.
③ Papírfiókok	Ld.: Általános kézikönyv, "Papírfiókok".

FONTOS

- Ha a készüléket kikapcsolja, ha papírelakadás történik, bekapcsolás után nem ismeri fel a készülék a papírfiókokban az elakadást. A papírelakadást a gép kikapcsolása nélkül szüntesse meg.
- Ha a papír az adagolóban akadt el, akkor nem folytathatja a készülék kezelését.
 A papírelakadás eltávolításához kövesse a kijelző utasításait.
 (Ld.: *Általános kézikönyv*, "Adagoló (DADF-P2)" c. rész.)

MEGJEGYZÉS

Néhány olyan helyen, ahol papírelakadást mutat a készülék, lehet, hogy ténylegesen nincs elakadás. Mégis az összes, vezérlőpanelen felsorolt területet ellenőriznie kell a megadott sorrendben.

2 Miután eltávolította a papírt az összes kijelzőn mutatott helyről, helyezzen vissza minden kart az eredeti helyzetébe, és csukjon be minden ajtót és fedelet.

Öndiagnosztikai kijelző

Ha öndiagnosztikai hibaüzenet jelenik meg, kövesse a kijelző utasításait.

Öndiagnosztika (hiba-) üzenet akkor jelenik meg a kijelzőn,

- ha a beolvasási és nyomtatási folyamat nem történik meg kezelési hiba miatt;
- ha döntésre vagy beavatkozásra van szükség a beolvasás, másolás vagy a nyomtatás ideje alatt,
- ha döntésre vagy beavatkozásra van szükség a hálózati böngészés ideje alatt.

Az alábbiakban az öndiagnosztikai hibaüzenetek listáját találja lehetséges okaikkal és megoldásukkal.

TUZES NEM LEHETSEGES/KIM.OLDALAK CSOKK.

- Hibaok A gép nem képes ilyen sok lap összetűzésére.
- Megoldás A nyomatokat csak oldalsorrendbe teszi, tűzés nélkül. Ha szükséges, csökkentse a lapok számát a dokumentumban, utána nyomtasson még egyszer.

PAPÍRMÉRET CSERE

- Hibaok Kétoldalas másolat készítésekor az alábbi papírméretek egyikét választotta ki: A5, Executive, szabad papírméret.
- Megoldás Kétoldalas példányokhoz a papírt függőlegesen tegye a kézi adagolóba.

PAPÍRTÍPUS MÓDOSÍTÁS

- Hibaok Kétoldalas másolat készítésekor az alábbi papírtípusok egyikét választotta ki: Vastag 2, Vastag 3, fólia, boríték, címke.
- Megoldás Kétoldalas példányokhoz az alábbi papírtípusok egyikét válassza: Normál, Színes, Újrafeldolgozott, Vastag 1.

NINCS DOKUMENTUM

Hibaok Az adagolóban papírelakadás történhetett.

Megoldás Távolítsa el az elakadt dokumentumot.

TISZTITAS/KÉREM, VÁRJON!

Hibaok Ez az üzenet látható tisztítás közben.

Megoldás Várja meg a tisztítás végét.

ADATHIBA!

Hibaok Lehet, hogy a készülék hibás.

Megoldás Forduljon a helyi Canon márkakereskedőhöz.

DOKU. AZ UVEGEN/DOK.-OT AZ UVEGROL!

Hibaok A dokumentum a másolóüvegen maradt.

Megoldás Vegye el a másolóüvegről az ottfelejtett dokumentumot, és folytassa a munkát.

TÚL HOSSZÚ DOK.

Hibaok Az adagoló segítségével túl hosszú dokumentumot próbált meg másolni.

Megoldás A másolóüvegen olvastassa be.

2. FIOKFEDEL NYITVA/CSUKJA BE A FEDELET

Hibaok A 2. papírfiók bal oldali fedele nyitva van.

Megoldás Csukja be a papírfiók bal oldali fedelét.

3. FIOKFEDEL NYITVA/CSUKJA BE A FEDELET

- Hibaok A 3. papírfiók bal oldali fedele nyitva van.
- Megoldás Csukja be a papírfiók bal oldali fedelét.

4. FIOKFEDEL NYITVA/CSUKJA BE A FEDELET

- Hibaok A 4. papírfiók bal oldali fedele nyitva van.
- Megoldás Csukja be a papírfiók bal oldali fedelét.

NINCS DOB BETÉVE/TEGYE BE A DOBOT

- Hibaok Nem szerelte be a dob egységet.
- Megoldás Szerelje be a dobegységet.

ADAGOLO FEDEL/CSUKJA BE A FEDELET

- Hibaok Az adagoló fedél nyitva van.
- Megoldás Csukja be az adagoló fedelét.

ADAGOLÓ PAPÍRELAKDÁS/ADAGOLÓT ELLENŐRIZZE

- Hibaok Elakadt a dokumentum az adagolóban.
- Megoldás Nyissa ki az adagoló fedelét és ellenőrizze a dokumentum elakadását.

FINISER FEDEL/CSUKJA BE A FEDELET

Hibaok A finiser elülső ajtaja nyitva van.

Megoldás Csukja be a finiser elülső ajtaját.

PAPÍRELAKAD.: FINISER/BAL FEDELET KINYITNI

Hibaok Elakadt a papír a finiserben.

Megoldás Nyissa ki a gép bal oldali fedelét és ellenőrizze a papír elakadását.

ELULSO V. BAL FEDEL/CSUKJA BE A FEDELET

Hibaok Egy vagy több fedél nyitva van.

Megoldás Csukja be az összes fedelet.

ALAPHELYZETBE ÁLL.../KÉREM, VÁRJON!

Hibaok Ez az üzenet jelenik meg, ha bekapcsolja a főkapcsolót.

Megoldás Várja meg, míg az üzenet eltűnik.

PAPÍRMÉRET CSERE

- Hibaok Lehetséges, hogy a fiók által automatikusan felismert papírméret nem egyezik meg a használt papír méretével. További lehetőség, hogy a kézi adagolóhoz kiválasztott papírméret a <PAPÍRMÉRET VÁL.> menüben nem egyezik meg a kézi adagolóba helyezett papír méretével.
- Megoldás Ellenőrizze, hogy a használt papír mérete megegyezik-e a kiválasztott papírmérettel. Adja meg a megfelelő papírméretet.

TÖLTSÖN BE PAPÍRT

Hibaok A papírfiókból kifogyott a papír, vagy nincs a helyén.

Megoldás A papírfiókot ütközésig tolja be a készülékbe, vagy töltsön be papírt.

MEMÓRIA MEGTELT

- Hibaok A készülék memóriája tele van beolvasott dokumentumokkal.
- Megoldás Ossza fel a dokumentumokat kötegekbe, és olvastassa be őket egyenként.

NINCS MEGFELEÖ MÉRET

- Hibaok Bár <AUTO> van megadva másoláskor, a megfelelő méretű papír nincs betéve sem a papírfiókba, sem a kézi adagolóba.
- Megoldás Adja meg a papírméretet, vagy állítsa be a másolási arányt.
 Ha lenyomja a <
 ∑ [Start] gombot, amíg ez az üzenet látszik, a gép automatikusan kiválasztja a legkisebb margójú papírt, a nyomtatás elkezdődik.

NINCS VEZÉRLŐKÁRTYA/TEGYEN BE VEZKÁRTYÁT

- Hibaok Nincs vezérlőkártya a kártyaolvasóban.
- Megoldás Helyezze be a vezérlőkártyát a kártyaolvasóba.

NINCS DOKU.AZ ADF-EN/DOK.-OT MASOLOUVEGRE

- Hibaok A dokumentum nincs az adagolóban.
- Megoldás Helyezze be a dokumentumot az adagolóba.

NINCS KAPOCS/TŰZŐKAPOCSK. CSERE!

- Hibaok Csak néhány kapocs van a kazettában.
- Megoldás Cserélje ki a tűzőkapocs-kazettát.

NINCS FESTÉK/CSERELJEN FESTEKET

Hibaok A festékkazettából kifogyott a festék.

Megoldás Cserélje ki a festékkazettát.

KIRAKÓTÁLCA MEGTELT/PAPIRELTAV

Hibaok A kihelyezőtálca megtelt papírral.

Megoldás Vegye el a nyomatokat a kimeneti tálcáról!

OLDALHATARON TUL/NYOMJA MEG AZ OK-T!

Hibaok A gépen be van állítva a nyomatok számának korlátozása.

Megoldás Lépjen be az azonosító rendszer menüjébe a rendszeradatok menüben, nyissa meg az <OLDALHATÁR BEÁLL.> menüt, és változtassa meg a legtöbb másolat számát.

PAPÍRELAKADÁS/BAL FEDELET KINYITNI

- Hibaok Egy dokumentum vagy egy papír elakadt, emiatt a készülék nem képes nyomtatni.
- Megoldás Távolítsa el a papírt a gépből az utasítások alapján. Akkor is megjelenik ez az üzenet, ha nyomtatás közben kinyit egy ajtót. Ilyen esetben nyissa ki az ajtót újra, majd ellenőrizze, van-e elakadt papír. Ha talál ilyet, távolítsa el, majd csukja be az ajtót. Ekkor az üzenet eltűnik.

PAPÍRELAKADÁS/BAL/FIÓK FED. NYITNI

Hibaok Elakadt a papír a kiegészítő papírfiókban.

Megoldás Nyissa ki a papírfiók bal oldali fedelét és ellenőrizze a papír elakadását.

MASOLOUVEG-FEDEL/CSUKJA BE A FEDELET

Hibaok A másolóüveg fedél nyitva van.

Megoldás Csukja be a másolóüveg fedelét.

MÁSOLÓÜVEG PISZKOS/MÁSOLÓÜVEGET TÖRÖLJE

Hibaok Az adagoló beolvasási területe szennyezett.

Megoldás Tisztítsa meg az adagoló beolvasási területét.

TEGYE A MASOLOUVEGRE

- Hibaok Az eredetit a dokumentumba helyezte, és olyan üzemmódot adott meg, amelyik az adagolóval nem használható együtt, pl. az Oldalszétválasztás módot.
- Megoldás Helyezze el a dokumentumot a másolóüvegen!

KAPOCS ELAKADT/NYISSA:FINISER FEDÉL

- Hibaok Az F-U2 finiserben elakadhatott a kapocs.
- Megoldás Ellenőrizze, hogy nem akadt-e el a tűzőkapocs.

STOP GOMB LENYOMVA/NYOMJA MEG AZ OK-T!

- Hibaok Megnyomta a 💮 [Stop] gombot a dokumentumadagoló segítségével történő beolvasása során.
- Megoldás Nyomja le az [OK] billentyűt és töltse be ismét a dokumentumot.

RENDSZERHIBA/Exxx*

Hibaok Valamilyen hiba történt a berendezésben.

Megoldás Kapcsolja ki a főkapcsolót, várjon 10 másodpercnél tovább, majd kapcsolja be újra. Ha ez nem oldja meg a problémát, kérjük, keresse fel a Canon készülék forgalmazóját. *xxx számot jelöl.

KEVÉS A FESTÉK/ÚJ FESTÉK MAJD KELL

Hibaok A festék kifogyóban van.

Megoldás Enyhén hintáztassa meg a kazettát néhányszor, hogy a festék a belsejében egyenletesen eloszoljon. H az üzenet megmarad, tegyen be új kazettát.

A TALC. TELE/PAPIRELTAV

Hibaok Az A tálca megtelt papírral.

Megoldás Vegye el a nyomatokat az A tálcáról.

B TALC. TELE/PAPIRELTAV

Hibaok A B tálca megtelt papírral.

Megoldás Vegye el a nyomatokat a B tálcáról.

HASZNÁLT FESTÉK TELE/CSERÉLJE KI A DOBOT!

Hibaok A dobegység tele van használt festékkel.

Megoldás Cserélje ki a dobegységet. (Ld. az *Általános kézikönyv* 7. fejezetét a dobegység cseréjéről.)

Függelék



Ez a fejezet további hasznos információkat tartalmaz.

Többfunkciós műveletek	4-2
Használható papírtípusok	4-4

Többfunkciós műveletek

Az iR2022/ iR2018 készülék sokféle funkciót, nyomtatást, beolvasást, másolást kínál a használónak, amelyeket együtt is használhat. Az alábbi táblázat az együtt használható funkciók részleteit ismerteti.

Előző		Másolás		Nyomtató	
Következő feladat	feladat	Adatbeolvasás	Nyomtatás	Adatok vétele	Nyomtatás
Másolás	Adatbeolvasás	-	0	0	0
	Nyomtatás	-	-	0	-
Fax	Adatbeolvasás	-	0	0	0
	Közvetlen adás	-	0	0	0
	Memória adás	0	0	0	0
	Memóriavétel	0	0	0	0
	Automatikus vétel nyomtatása	_	-	0	-
Nyomtató	Adatok vétele	0	0	0	0
	Nyomtatás	-	-	0	-

Előző feladat Következő feladat		Fax				
		Adatbeol vasás	Közvetlen adás	Memória adás	Memóriavét el	Automatiku s vétel nyomtatása
Másol ás	Adatbeolvasás	-	-	0	0	0
	Nyomtatás	-	-	0	0	-
Fax	Adatbeolvasás	Ι	_	0	0	0
	Közvetlen adás	Ι	_	Ι	_	0
	Memória adás	0	_	Ι	_	0
	Memóriavétel	0	_	Ι	_	0
	Automatikus vétel nyomtatása	0	0	0	0	_
Nyomt ató	Adatok vétele	0	0	0	0	0
	Nyomtatás	0	0	0	0	_

-: A kettős berendezések miatt nem használható

O: Használható

Használható papírtípusok

A készülékhez használható papírtípusokat és méreteket az alábbi táblázatok ismertetik.

Papírtípus	Papír betöltési helyek (Papírköteg helye)			
	Papírfiók (64 g/m² - 90 g/m²)	Kézi lapadagoló (64 g/m² - 128 g/m²)		
Normál* ¹	0	0		
Színes*1	0	0		
Újrahasznosított*1	0	0		
Vastag 1 *2	0	0		
Vastag 2 *3	×	0		
Vastag 3 *4	×	0		
Enyves*5	0	0		
Fólia* ⁶	×	0		
Boríték	×	0		
Címkék	×	0		

*1 64 g/m² - 80 g/m²

*2 81 g/m² - 90 g/m²

*3 91 g/m² - 105 g/m²

*4 106 g/m² - 128 g/m²

*5 75 g/m² - 90 g/m²

*6 Csak az ehhez a készülékhez ajánlott A4-es írásvetítő fóliát használja.

(O: használható X: nem használható)

🕛 FONTOS

Ha nyomtatott lap hátulsó oldalára nyomtat, használja az O különleges módot a papírelakadás elkerülése érdekében. (Ld. *Általános kézikönyv*, "O különleges mód".)

Papírméret		Szélesség $ imes$	Papír betöltési helyek (Papírköteg helye)		
		hosszúság	1- 4. papírfiók	Kézi lapadagoló	
	A3	297 mm × 420 mm	0	0	
	A4	297 mm $ imes$ 210 mm	0	0	
A4R		210 mm $ imes$ 297 mm	0	0	
A5		210 mm $ imes$ 148 mm	0	0	
A5R		148 mm $ imes$ 210 mm	×	0	
Boríték	ISO-B5	250 mm $ imes$ 176 mm	×	0	
	ISO-C5	162 mm $ imes$ 229 mm	×	0	
	US Commercial 10	104,7 mm × 241,3 mm	×	0	
	European DL	110 mm × 220 mm	×	0	
	Monarch	98,4 mm $ imes$ 190,5 mm	×	0	
Szabad méret		95 mm × 148 mm - 297 mm × 432 mm	×	0	

BEGJEGYZÉS

- A papír betöltéséről részletesen a következő oldalakon olvashat:
 - Papírfiók: Általános kézikönyv, "Papír betöltése".
 - Kézi adagoló: Általános kézikönyv, Nyomtatás a kézi adagolóba helyezett papírra.
- A 2, 3, 4 papírfiókok kiegészítő tartozékai az iR2018 gépnek, a 3, 4 fiókok pedig az iR2022 gépnek.





Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Europe, Africa and Middle East **Canon Europa N.V.** P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Netherlands

Canon Hungária Kft.

1031 Budapest, Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.) Telefon: (+361) 2375900 Fax: (+361) 2375901 Internet: www.canon.hu